

全自動洗濯機



・二槽式洗濯機



をご愛用の皆様へ

指を大けがする 事故に気を付けてください!!

洗濯・脱水槽が完全に停止してから
洗濯物を取り出してください。

止まる前に取り出そうとすると、
洗濯物が指にからまり
大けが(時には指を切断)を
します!!

ゆっくりした
回転でも
危険です。



こんな時は故障のおそれがあり危険です

- 1 脱水途中にフタを開けても15秒以内に洗濯・脱水槽が止まらない時。
- 2 フタロックが解除されても(脱水終了音が鳴っても)、洗濯・脱水槽が止まらない時。

速やかにご購入の販売店もしくは、下記問い合わせ先までご相談ください。
ただし、機種によっては修理ができない場合もございますので、ご了承ください。

一般社団法人 日本電機工業会 洗濯機安全啓発活動 参画会社 お問い合わせ先

会社名	電話番号
LG Electronics Japan株式会社	0120-813-023
シャープ株式会社	0120-078-178
東芝ライフスタイル株式会社	0120-584-488
ハイアールアジア株式会社	0120-880-292
パナソニック株式会社	0120-871-353
三洋電機製は	0276-61-9826
日立アプライアンス株式会社	0120-3121-11
三菱電機株式会社	0120-139-365

※受付時間 9:00~17:00 (土日・祝日は除く)

※お問い合わせの際に提示された個人情報は、
当目的以外には使用致しません。



※一般社団法人 日本電機工業会ホームページ
<http://www.jema-net.or.jp/>

2015年6月作成

**異常があれば
ご使用中止!**

発煙・発火の恐れがあります。
すぐに電源プラグを抜いて
ください。再使用の際には、
必ず販売店にご相談ください。

「あれ、おかしい」とおもったら、 ご使用前に必ず点検してください。

愛情点検



こんな症状は
ありませんか

長年ご使用の扇風機は よく点検をお願いします。

ご注意ポイント

<p>★スイッチを入れてもファンが回らない。</p>	<p>★ファンが回っても異常に回転が遅かったり不規則。</p>	<p>ご使用になる前に、ファン(羽根)やガードはしっかり取りつけられているか、またガードが変形してファン(羽根)にあたっていないかチェックしてください。</p>	<p>電源コードが折れ曲がったり破損してないか、時々チェックしてください。</p>
<p>★回転するときに異常な音がする。</p>	<p>★モーター部分が異常に熱かったり、コゲくさいにおいがする。</p>	<p>市販のネットを使う場合は、たるみがでないようにしっかりと取付けてください。</p>	<p>No! 運転中はガードの中へ手や物などを絶対に入れないでください。特に小さなお子さまにはご注意ください。</p> <p>運転中のご注意</p>

自己点検 扇風機を長くお使い頂くための、

<h3>お手入れ方法</h3> <p>必ず電源プラグを抜いてから始めましょう。</p>	<p>① 電源スイッチを切り、電源プラグを抜きます。</p>	<h3>保管方法</h3> <p>収納は湿気の少ない所にしましょう。</p>	<p>① サビ防止のために、モーターシャフトの汚れを取り、油(ミシン油)をうすく塗ります。</p>
<p>② スライドパイプを一番上まで伸ばします。</p> <p>※お手入れ中に「高さ調節装置」を操作しないでください。スライドパイプが急に伸びることがあります。</p>	<p>③ ガード、ファン(羽根)をはずします。はずしたガード、ファン(羽根)は水洗いし、しっかり乾かしてください。また、モーター内部のホコリは掃除機で吸い取ります。</p> <p>※お手入れの際ペンジン、アルコール、みがき粉などは使用しないでください。キズ、変形、ヒビ割れの原因になることがあります。</p>	<p>② スライドパイプを一番下まで押し下げ、確実に固定します。</p>	<p>③ ポリ袋やビニールカバーをかぶせてから包装箱におさめます。おさめ方は包装箱などの説明書をご覧ください。箱を閉じ、湿気の少ない所に保管します。</p>